



## GRUPE ELECTROGENE 2.7 & 3.9 kW

### Groupes électrogènes essence BRIGGS & STRATTON

#### Description

Moteur professionnel Briggs & Stratton conçu pour un usage intensif. OHV (soupapes en têtes) pour un meilleur rendement.

Cylindre chemisé fonte Dura Bore pour une plus grande longévité. Carburant essence : SP 95.

Sortie électrique protégée par un disjoncteur thermique.

Sécurité niveau d'huile (arrêt du moteur si le niveau d'huile est insuffisant).

#### Version 2.7 kW

Moteur Briggs & Stratton Vanguard™ 6,5 CV (réservoir 2 litres).

#### Informations techniques

- L x l x H (cm) 61 x 41 x 53
- Puissance (kW) 2,7
- Réservoir capacité (L) 2,8
- Niveau sonore (LWA) 96
- Moteur puissance (CV) 6,5
- Autonomie à 1/2 puissance (h) 2,05
- Poids (kg) 40



#### Version 3.9 kW

Moteur Briggs & Stratton Vanguard™ 8 CV (réservoir 3,8 litres).

#### Informations techniques

- L x l x H (cm) 75 x 49 x 55
- Puissance (kW) 3,9
- Réservoir capacité (L) 3,8
- Niveau sonore (LWA) 97
- Moteur puissance (CV) 8
- Autonomie à 1/2 puissance (h) 2,5
- Poids (kg) 53

